

Glutolin TA Tapetenablöser

Löst schnell, sicher und problemlos.

Anwendungsbereich:

Glutolin TA Tapetenablöser löst schnell und einfach alle Arten von Tapeten sowie mehrfach überstrichene Raufaser und kunststoffbeschichtete oder waschbeständige Tapeten.

Eigenschaften:

- hochwirksames Konzentrat mit starker Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete
- sehr ergiebig
- enthält biologisch abbaubare Tenside
- lösungsmittelfrei
- geruchsneutral

Technische Daten:

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside, Wasser, Additive
 Dichte: ca. 1,0 g/cm³
 pH-Wert: ca. 7-8

Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. 250 ml Glutolin TA Tapetenablöser in 5 l Wasser einrühren. Zum Entfernen leichter Tapeten die doppelte Wassermenge verwenden. Lösung gleichmäßig satt auftragen und bis zu 20 Minuten einwirken lassen. Bei schweren oder waschbeständigen Tapeten den Auftrag gegebenenfalls wiederholen. Wasserundurchlässige Anstriche und Beschichtungen von Tapeten mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier zuvor aufrauen, damit die Lösung eindringt. Durchweichte Tapeten ablösen. Nässeempfindliche Flächen (Boden, Türen) abdecken. Arbeitsgeräte nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Rückstände des Tapetenablösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Für die Neutapezierung empfehlen wir Glutolin-Kleister und -Kleber.

Verbrauch:

250 ml Tapetenablöser reicht für bis zu 50-100 m² - je nach Verdünnung und Auftragsmenge.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung (u. a. mit Airless-Geräten) ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Dabei zwingend persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutz) tragen. Augenkontakt und einatmen von entstehendem Sprühnebel unbedingt vermeiden.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551/ 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutolin.de oder unter sds@glutolin.de.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
064034074	4044899640349	250 ml
064035074	4044899640356	1 l
064006074	4044899640066	5 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.